

LINJA

TYÖTUOLIIEN KÄYTTÖOHJE

Linkki opasvideoon
https://www.youtube.com/watch?v=GJ__wWSABbM



QR-koodi opasvideoon



TUOLIN SÄÄTÖMAHDOLLISUUDET

- A. Niskatuen korkeus ja kulma
- B. Selkänojan korkeus
- C. Käsinojien korkeus
- D. Ristiselän tuki
- E. Istuimen kulma
- F. Käsinojien leveys
- G. Selkänojan keinumekanismin vastuksen voimakkuus
- H. Istuimen korkeus
- I. Istuimen syvyys
- J. Selkänojan keinumekanismi
- K. Käsinojien kulma ja säätäminen eteen ja taakse

modeo

A NISKATUEN KORKEUDEN SÄÄTÖ

Niskatukea säädetään työntämällä varresta kevyesti ylös tai alas.

A2 NISKATUEN KULMAN SÄÄTÖ

Niskatukea säädetään portaattomasti kääntämällä ylös tai alas.

B SELKÄNOJAN KORKEUDEN SÄÄTÖ

Selkänöjan korkeutta säädetään nostamalla sitä asteittain ylös. Ylä-ääriasennosta selkänöja laskeutuu alas

C KÄSINOJIEN KORKEUDEN SÄÄTÖ

Paina käsinojan vieressä olevaa nappia. Nappi on käsinojan ulkosyrjässä pystyosassa. Voit nostamalla ja laskemalla säätää käsinojan korkeutta.

D RISTISELÄNTUEN SÄÄTÖ

Ristiseläntuki säädetään ilmapumpulla.

F KÄSINOJIEN LEVEYDEN SÄÄTÖ/ KÄSINOJIEN IRROITUS

Pyöritä käsinojen leveyden säätönuppi auki ja voit säätää käsinojen leveyttä. Kiristä takaisin nuppi kun leveys on sopiva.

Pyöritä säätönuppi kokonaan irti irroittaaksesi käsinojat.

G KEINUMEKANISMIN VASTUKSEN VOIMAKKUUDEN SÄÄTÄMINEN

Vedä vivusta ulospäin ja avaa vastuksen voimakkuuden säädin. Käännä kahvaa eteen- tai taaksepäin, kunnes haluttu vastus on kohdillaan. Työnnä vipu takaisin paikoilleen lukitaksesi asettamasi voimakkuuden.

H ISTUIMEN KORKEUDEN SÄÄTÖ

Nosta vivusta - istuin laskeutuu istujan painolla alaspäin.

Ylöspäin istuin nousee kaasujousen voimalla - nosta paino pois istuimelta.

I ISTUIMEN SYVYYDEN SÄÄTÖ

Nosta vivusta ja liikuta istuinosaa lantio- liikkeellä eteenpäin tällöin istuinsyvyys kasvaa.

K KÄSINOJIEN KULMAN- JA SYVYYDEN SÄÄTÖ

Paina käsinojan varren yläosassa, käsituen alla olevaa nappia. Nappi on käsinojan sisä- tai ulkopuolella riippuen käsituen asennosta. Voit säätää tuen syvyyttä työntämällä sitä eteen- ja taaksepäin. Kulmaa voit säätää 360° pyörittämällä.

