



Painikkeet

S = Asetukset (Setup)

1 = Muistipaikka 1

2 = Muistipaikka 2

3 = Muistipaikka 3

▲ = ylös

▼ = alas

2. Resetointi (mahdollinen myös vakiosäätimellä)

- aja pöytä niin alas kuin mahdollista
- paina uudesta alas noin 5 sekuntia, pöytä liikkuu hitaasti vielä alemmaksi
- Päästä irti alas-napista, pöytä on resetoitu

3. Ylös ja alas (mahdollinen myös vakiosäätimellä)

- kun painaa ”ylös”, pöytä liikkuu ylöspäin, maksimikorkeuteen asti
- kun painaa ”alas”, pöytä liikkuu alaspäin, minimikorkeuteen asti
- kun painaa lyhyesti ”ylös” tai ”alas”, pöytä liikkuu lyhyen matkan (määrätty minimimatka)

4. Muistipaikat

- Tallenna suosikkikorkeus painamalla ensin ”S”, ja sen jälkeen muistipaikan numero.
- Aja pöytä tallennetulle korkeudelle pitämällä muistipaikan nappia pohjassa. (Tai automaattisesti, katso kohta 9.6)

5. Alaraja / Yläraja (mahdollinen myös vakiosäätimellä)

- On mahdollista asettaa pöydän liikkumaradalle alaraja tai yläraja.
- Aja pöytää haluttuun korkeuteen. Paina samanaikaisesti ”ylös” ja ”alas” 5 sekuntia. Kun kuulet lyhyen äänimerkin, raja on asetettu.
- Jos pöytä on liikkumaradan puolenvälin yläpuolella, siihen asettuu ylärajaa. Vastaavasti jos pöytä on liikkumaradan puolenvälin alapuolella, siihen asettuu alaraja.
- Rajan poisto tapa 1: aja pöytä asetettuun rajaan asti. Paina ”ylös” ja ”alas” samaan aikaan 5 sekuntia, kunnes lyhyt äänimerkki kuuluu.
- Rajan poisto tapa 2: tee tehdasasetusten palautus, katso kohta 7.

6. Lukitus

- Lukko päälle: paina ”S” ja ”ylös” 5 sekuntia. Pöytä lukittuu sille korkeudelle.
- Lukko pois päältä: paina ”S” ja ”alas” 5 sekuntia. Pöydän lukitus aukeaa.

7. Tehdasasetusten palautus (mahdollinen myös vakiosäätimellä)

- HUOM: pakollinen aina kun vaihdetaan pöytään yksi tai useampi jalka.
- Tehdasasetusten palautus poistaa kaikki käyttäjän tekemät asetukset.
- Paina samanaikaisesti ”ylös” ja ”alas” 10 sekuntia. Kun kuulet pitkän äänimerkin (huom, 5 sekunnin jälkeen kuuluu ensin lyhyt äänimerkki), tehdasasetusten palautus on aloitettu. Tee tämän jälkeenvielä normaali resetointi. (kohta 2)

8. Automaattitestausta

- Kun testaus on päällä, pöytä liikkuu automaattisesti matalan ja korkean rajan välillä 2 minuuttia, ja pitää sen jälkeen 18 minuutin tauon. Tämä toistuu ikuisesti.
- Autotestauksen saa päälle painamalla ” 2 sekuntia samanaikaisesti ”ylös” + ”alas” + ”S”
- Autotestauksen saa pois päältä painamalla uudestaan 2 sekuntia ”ylös” + ”alas” + ”S”

9. Asetukset

- Kun painaa ”S” 5 sekuntia, pöytä menee ohjelmointi-tilaan. Näytöllä vilkkuu S-X, jossa X on sen asetuksen numero joka muutetaan. Valitse ”ylös” ja ”alas” näppäimillä asetus jonka haluat muuttaa, ja paina uudestaan ”S”.
- S-1: cm/tuuma - (tehdasasetus 0)
 - 0 = korkeus näytetään senttimetreissä
 - 1 = korkeus näytetään tuumissa
- S-2: G-voima sensorin herkkyys 0-8 - (tehdasasetus 0)
 - 0 = sensori pois päältä
 - 1-8 = herkkyys; 8 on herkin
 -
- S-3: Este-sensorin herkkyys, kun pöytä liikkuu ylöspäin 0-8 - (tehdasasetus 2)
 - 0 = sensori pois päältä
 - 1-8 = herkkyys; 8 on herkin
- S-4: Este-sensorin herkkyys, kun pöytä liikkuu alaspäin 0-8 - (tehdasasetus 2)
 - 0 = sensori pois päältä
 - 1-8 = herkkyys; 8 on herkin

- S-5: Aseta matalin korkeus (asennuskorkeus).
 - Tällä tavalla voi pakottaa näytölle halutun korkeuden.
- S-6: Muistipaikkojen automaattinen käyttö on/off - (tehdasasetus 0)
 - 0 = pöytä säädetään muistipaikan korkeudelle pitämällä näppäin pohjassa
 - 1 = pöytä menee automaattisesti muistipaikan korkeudelle, kun painat nappia kerran. Painamalla mitä tahansa näppäintä saat pöydän pysähtymään.
- S-7: Aikaohjattu moottorisuoja on/off - (tehdasasetus 1)
 - 0 = Aikaohjattu moottorisuoja pois päältä. Lämpötilasensori on edelleen päällä, ja pysäyttää pöydän jos se ylikuumenee.
 - 1 = Aikaohjattu moottorisuoja on päällä (2 min käyttö pakottaa 18 min lepo). Myös lämpötilasensori on päällä.

Vikakoodit

Error	Vika	Korjaus
E1	Syöttöjännite liian korkea	Tarkista sähköpistoke
E2	Pöydän jalat eri korkeudella (ero > 1 cm)	Resetoi
E3	Korkeudensäädin ei ole kytketty	Kiinnitä korkeudensäädin
E4	Korkeudensäätimen signaalivirhe	Tarkista kaapeliliitännät
E5	Este-sensori on havainnut esteen	Säädä pöytää vastakkaiseen suuntaan
E6	Ohjauksyksikön käynnistys epäonnistui	Vaihda ohjauksyksikkö, tai tarkista virtakaapeli
E7	Ohjauksyksikön suoja	Odota, ja yritä uudestaan
E8	Häiriö kun pöytä on liikkunut	Resetoi
E9	Ohjauksyksikkö on ylikuumentunut	Odota että lämpötila laskee
E11	Moottori 1 ei kytketty	Tarkista kaapeliliitännät
E12	Moottori 1 vikatieto	Vaihda korkeudensäädin
E13	Moottori 1 data puuttuu	Tarkista kaapeliliitännät
E14	Moottori 1 Hall anturi ei saa tietoa	Tarkista kaapeliliitännät
E15	Moottori 1 sisäinen oikosulku	Vaihda moottori / jalka
E16	Moottori 1 pöytä oli irrotettu virrasta	Resetoi
E17	Moottori 1 pyörii väärään suuntaan	Vaihda kaapeli
E18	Moottori 1 ylikuormitettu	Vähennä painoa pöydän päältä
E21	Moottori 2 ei kytketty	Tarkista kaapeliliitännät
E22	Moottori 2 vikatieto	Vaihda korkeudensäädin
E23	Moottori 2 data puuttuu	Tarkista kaapeliliitännät
E24	Moottori 2 Hall anturi ei saa tietoa	Tarkista kaapeliliitännät
E25	Moottori 2 sisäinen oikosulku	Vaihda moottori / jalka
E26	Moottori 2 pöytä oli irrotettu virrasta	Resetoi
E27	Moottori 2 pyörii väärään suuntaan	Vaihda kaapeli
E28	Moottori 2 ylikuormitettu	Vähennä painoa pöydän päältä
E40	Korkeudensäädin ei saa dataa	Tarkista kaapeliliitännät
E41	Korkeudensäätimen signaalivirhe	Tarkista kaapeliliitännät tai vaihda korkeudensäädin
E42	Muistipaikan virhe	Vaihda korkeudensäädin
E43	Korkeudensäädin on rikki	Vaihda korkeudensäädin