

24H CONTROLLER

VALVOMOTUOLIN KÄYTTÖOHJE



- A** Niskatuen korkeuden ja kulman säätö
- B** Selkänojan korkeuden säätö
- C/D** Ristiseläntuen säätö
- E** Istuimen korkeuden säätö
- F** Selkänojan vastuksen säätö

- G** Käsinojan syvyyden säätö
- H** Käsinojan kulman säätö
- I** Käsinojan korkeuden säätö
- J** Käsinojan leveyden säätö
- K** Selkänojan kaltevuuden säätö
- L** Istuimen syvyyden säätö

modeo

A – Niskatuen korkeuden ja kulman säätö

Säädä niskatuen korkeutta siirtämällä sitä vapaasti. Kulmaa säädät taivuttamalla niskanoojaa sen etuosasta.

B – Selkänojan korkeuden säätö

Säädä selkänojan korkeutta nostamalla sitä. Nostamalla selkänojan ensin ylimpään asentoon voit palauttaa sen takaisin alimpaan asentoon.

C/D – Ristiseläntuen säätö

Lisää ristiseläntuen paksuutta pumppaamalla siihen ilmaa tällä pumpulla. Vähennä ristiseläntuen paksuutta pitämällä pumpun yläpuolella oleva painike painettuna – tämä vapauttaa ilmaa.

E – Istuimen korkeuden säätö

Nosta istuimen korkeutta nostamalla vipua. Laskeaksi istuimen korkeutta nosta vipua istuessasi tuolilla.

F – Selkänojan vastuksen säätö

Säädä selkänojan vastusta vetämällä vipu ensin niin ulos kuin se tulee. Vähentääksesi vastusta kieritä vastapäivään. Lisätäksesi vastusta kieritä vipua myötäpäivään. Tunnet selkänojan vastuksen kun se on vapaalla (katso kohta **K**). Paina vipu takaisin paikoilleen.

G – Käsinojan syvyyden säätö

Säädä käsinojan syvyyttä siirtämällä sitä vapaasti eteen- tai taaksepäin.

H – Käsinojan kulman säätö

Säätääksesi käsinojan kulmaa pidä käsinojan sisäsyrjässä oleva painike painittuna. Voit nyt kääntää käsinojaa vapaasti.

I – Käsinojan korkeuden säätö

Säätääksesi käsinojan korkeutta pidä käsinojan ulkosyrjässä oleva painike painittuna. Voit nyt siirtää käsinojan korkeutta vapaasti.

J – Käsinojan leveyden säätö

Säädä käsinojan leveyttä löysentämällä käsinojan kiinnitystä. Voit nyt liikuttaa käsinojaa leveyssuunnassa.

K – Selkänojan kaltevuuden säätö

Säädä selkänojan kallistusta vetämällä vipu ensin niin ulos kuin se tulee. Käänä vipua myötäpäivään vapautteeksi selkänoja. Voit jättää sen vapaalle tai lukita sen haluamaasi kohtaan kääntämällä vipua vastapäivään. Paina vipu takaisin paikoilleen.

L – Istuimen syvyyden säätö

Säädä istuimen syvyyttä nostamalla vipu ylös. Pidä vipu ylhäällä ja voit liikuttaa istuinta eteen- tai taaksepäin. Lukitse asento laskemalla vipu alas.