

WAVE

TYÖTUOLIN KÄYTTÖOHJE



- A Niskatuen korkeuden säätö
- B Käsinojan leveyden, syvyyden ja kulman säätö
- C Käsinojan korkeuden säätö
- D Ristiseläntuen korkeuden säätö
- E Selkänojan kaltevuuden säätö
- F Istuimen syvyyden säätö
- G Istuimen korkeuden säätö

A – Niskatuen korkeuden säätö

Säädä niskatuen korkeutta siirtämällä sitä vapaasti ylös tai alas.

B – Käsinojan leveyden, syvyyden ja kulman säätö

Säädä käsinojen leveyttä, syvyyttä ja kulmaa siirtämällä vapaasti käsinojaa sen yläosasta.

C – Käsinojan korkeuden säätö

Säädä käsinojen korkeutta painamalla käsinojan alta löytyvää painiketta, pidä se painettuna niin voit liikuttaa käsinojaa vapaasti korkeussuunnassa.

D – Ristiseläntuen korkeuden säätö

Säädä ristiseläntuen korkeutta siirtämällä sitä vapaasti ylös tai alas.

E – Selkänojan kaltevuuden säätö

Säädä selkänojan kaltevuutta kääntämällä vipu ylös ja nojaamalla selkänojaan. Selkänoja lähtee liikkeelle. Voit jättää selkänojan vapaalle tai lukita sen haluamaasi kulmaan kääntämällä vivun takaisin alas.

F – Istuimen syvyyden säätö

Säädä istuimen syvyyttä nostamalla vipu ylös. Pidä vipu ylhäällä ja voit liikuttaa istuinta eteen- tai taaksepäin. Lukitse asento laskemalla vipu alas.

G – Istuimen korkeuden säätö

Säädä istuimen korkeutta nostamalla vipua. Laskeaksi istuimen korkeutta nosta vipua istuessasi tuolilla.