

LINJA A

TYÖTUOLIN KÄYTTÖOHJE



TUOLIN SÄÄTÖMAHDOLLISUUDET

- A. Käsinöjen korkeus
- B. Käsinöjen säätäminen eteen ja taakse
- C. Käsinöjen leveys
- D. Selkänojan kaltevuus
- E. Istuimen kaltevuus
- F. Istuimen korkeus
- G. Istuimen syvyys
- H. Selkänojan korkeus
- I. Ristiseläntuen säätö
- J. Kallistuksen vastuksen säätö

A KÄSINOJIEN KORKEUDEN SÄÄTÖ
Nostaaksesi käsinojaa työnnä nappia ylös.
Laskeaksi käsinojaa työnnä nappi ylös ja
paina samalla käsinojaa alaspäin.

**B KÄSINOJIEN SÄÄTÄMINEN ETEEN JA
TAAKSE**
Käsinojan tuen syvyyttä voidaan säätää
työntämällä sitä eteen- tai taaksepäin.

**C KÄSINOJIEN LEVEYDEN SÄÄTÖ/
KÄSINOJIEN IRROITUS**
Vapauta leveyden säätö pyörittämällä
rullaa ja vedä käsinojaa leveyssuunnassa.
Pyörittämällä rulla kokonaan pois on
mahdollista irroittaa käsinojat.

D SELKÄNOJAN KALTEVUUDEN SÄÄTÖ
Nosta vipua ja nojaa selkänokkaa vasten
säätääksesi kaltevuutta.
Lukitse asento laskemalla vipu alas.

E ISTUIMEN KALTEVUUDEN SÄÄTÖ
Nosta vipua ja nojaa taaksepäin
säätääksesi kaltevuutta.
Lukitse asento laskemalla vipu alas.

F ISTUIMEN KORKEUDEN SÄÄTÖ
Säädä korkeutta nostamalla vipua.
Laskeaksi korkeutta nosta vipua
istuessasi tuolilla.

G ISTUIMEN SYVYYDEN SÄÄTÖ
Nosta vipua ja työnnä istuinta eteen- tai
taaksepäin.
Lukitse asento laskemalla vipu alas.

H SELKÄNOJAN KORKEUDEN SÄÄTÖ
Paina nappia ja työnnä selkänokkaa ylös-
tai alaspäin. Lukitse asento päästämällä
irti napista.

I RISTISELÄNTUEN SÄÄTÖ
Säädä ristiseläntukea painelemalla
ilmapumppua kunnes tuki on halutussa
asennossa.
Ilmaa voidaan vähentää painamalla
pumpun yläpuolella olevaa nappia.

