

Niskatuen säätö:

Säätääksesi niskatuen (1) korkeutta, nosta se haluttuun asentoon. Säätääksesi niskatuen kulmaa, käännä niskatuki haluttuun kulmaan.

Käsinojen säätö (2):


Nostaaksesi tai laskeaksesi käsinoja, nosta käsinojaa hieman ja käännä säätöpyörää käsinojan alla haluttuun asentoon.

Selkänöjan itsenäinen kulman säätö:

Muuttaaksesi selkänöjan kulmaa, istuessasi pidä kahvasta (3) ja nojaa taaksepäin haluttuun asentoon, sitten vapauta kahvan lukitus.

Istuinkorkeuden säätö:

Nostaaksesi istuinkorkeutta, poista paino istuimelta ja nosta ylöspäin istuinkorkeuden säätövipua (4), vapauta vipu saavuttaessasi halutun asennon. Madaltaaksesi istuinkorkeutta, istuessasi nosta hitaasti korkeuden säätövipua kunnes saavutat halutun asennon.



Kallistuksen kulman säätö:

Muuttaaksesi selkänöjan kallistuksen kulmaa, nosta säätövipua (5) sitten nojaa taaksepäin haluttuun asentoon, sitten paina säätövipu lukkoon. Palaa ensimmäiseen asentoon, nosta säätövipu, nojaa uudelleen taaksepäin, jolloin selkänöja palautuu automaattisesti.

Kallistuksen vastuksen säätö:

Säätääksesi istuimen kallistuksen vastusta, käännä vastuksen säätänuppia (6) saavuttaaksesi halutun vastuksen kääntämällä myötä- tai vastapäivään. Myötäpäivään kääntäminen lisää vastusta ja vastapäivään kääntäminen vähentää vastusta.

Ristiselän tuen säätö:

Laajentaaksesi ristiselän tuen (ilmatyyny) syvyyden, paina pumppua (7) kunnes se saavuttaa halutun asennon.

Pienennä syvyyttä painamalla nappia (8) pumpussa vapauttaaksesi ilmaa kunnes se saavuttaa halutun asennon.

