

Sky-työtuolin käyttöohjeet

oma
modeo

Niskatuen korkeudensäätö (1)

Säädä niskatuen korkeutta nostamalla tai laskemalla sitä molemmin käsin.

Selkänojan korkeudensäätö (2)

Säädä selkänojan korkeutta nostamalla tai laskemalla sitä sen alaosasta molemmin käsin pidellen. Selkänojaa lasketaan nostamalla se ensin ylimpään korkeusasetukseen ja laskemalla sitä tämän jälkeen. Selkänoja liikkuu portaittain.

Selkätuen säätö (3)


Säädä selän tukea selkämyksen kierrettävistä nupeista. Ylempi nappi säätää yläselän tukea ja alempi alaselän tukea. Lisää tukea kiertämällä vipua myötäpäivään, jolloin nailon naru kiristyy. Kiertämällä vastapäivään tuki vähenee ja poistuu. (Huom. älä jatka kiertämistä kun naru on jo kireällä tai vastaavasti kun tuki roikkuu jo irrallaan selkänojasta)

Selkänojan kulman säätö (4)

Säädä selkänojan kulmaa pitämällä sekä vasemman- että oikeanpuoleinen painike painettuna. Lisätäkseen kulmaa vedä selkänojaa eteenpäin. Vähentääksesi kulmaa työnnä selkänojaa taaksepäin. Vapauta painikkeet lähtöasentoon, kun kulma on halutunlainen.

Käsinojen säädöt (5)

Korkeus: Nosta tai laske käsinoja ulkosivulla oleva painike painettuna
Syvyys: Tartu käsinojan pehmusteesta ja liikuta sitä eteen- tai taaksepäin
Kulma: Tartu käsinojan pehmusteesta ja samalla paina sisäreunalla olevaa painiketta. Käännä haluttuun kulmaan.
Leveys: Vapauta leveysäätö kiertämällä käsinojan alla olevaa vipua. Säädä portaittain sopivaan leveyteen. Lukitse haluttu leveys kiertämällä vivusta.



Istuinsyvyyden säätö (6)

Säädä istuimen syvyyttä vetämällä vipu ulos ja liikuttamalla istuinta kehollasi. Lisää istuinsyvyyttä työntämällä lantiota eteenpäin ja vähennä istuinsyvyyttä työntämällä lantiota taaksepäin. Vapauta vipu lähtöasentoon, kun istuinsyvyys on halutunlainen.

Istuinkorkeudensäätö (7)

Säädä istuimen korkeutta nostamalla vipu ylös. Istuimen korkeus laskee tuoliilla istuessa ja nousee kun istuimella ei ole painoa. Vapauta vipu lähtöasentoon kun istuin on halutussa korkeudessa.

Selkänojan vastuksen säätö (8)

Säädä selkänojan vastusta kääntämällä vivusta. Lisää vastusta kääntämällä myötäpäivään. Vähennä vastusta kääntämällä vastapäivään.

Selkänojan lukitus / keinumekanismi (9)

Ota keinumekanismi käyttöön nostamalla vipu ylös. Lukitse selkänojan kallistus haluttuun asentoon laskemalla vipu alas.

Selkänojan etukenon säätö (10)

Vapauta keinumekanismi nostamalla ylös vipu 9. Sitten nojaa selkänojalla taaksepäin. Käännä vipua 10 taaksepäin säätääksesi selkänoja etukenoon. Käännä vipua 10 eteenpäin säätääksesi selkänoja perusasentoon.